


VITRES MARINE

Vitres marine - Fixation

Principe cadre à visser:

Les vis traversent la structure




Principe cadre à serrer:

Aucun trou, les vis ne traversent pas la structure



Standard Clamp Frame Interior Trim Types



Rappel prise de gabarit

- > Prolongation des pointes au niveau des angles
- > Mesure des 4 longueurs (AxB/CxD) + les 2 diagonales (X/Y)
- > Report du rayon
- > Les dimensions sont les découpes de structure

