

INDICATEURS



■ Indicateurs de température

Réf.	Tension (V)	Perçage (mm)	Échelle (°C)
T120	12/24	Ø 52	120
T150	12/24	Ø 52	150



■ Testeurs de fuites

Réf.	Tension (V)	Perçage (mm)	Particularités
190030LD1	12	Ø 52	Contrôle d'isolation de la coque
190040LD1	24	Ø 52	Contrôle d'isolation de la coque



■ Alarmes sonores (Buzzer)

Réf.	Tension (V)	Perçage (mm)	Particularités (dBa)
BUZZER	12/24	Ø 52	85



■ Compte-tours sans horamètre

Réf.	Tension (V)	Perçage (mm)	Échelle (tr/min)	Borne
CT524	12/24	Ø 52	0-4 000	W - 1
CT855	12/24	Ø 85	0-5 000	W



■ Compte-tours avec horamètre

Réf.	Tension (V)	Perçage (mm)	Échelle (tr/min)	Borne
CT853H	12/24	Ø 85	0-3 000	W - C
CT854H	12/24	Ø 85	0-4 000	W - C



■ Manomètres pression huile

Réf.	Tension (V)	Perçage (mm)	Échelle (bar/psi)
MPH2B	12/24	Ø 52	2/28
MPH5B	12/24	Ø 52	5/72
MPH10B	12/24	Ø 52	10/145
MPH25B	12/24	Ø 52	25/360
MPH30B	12/24	Ø 52	30/435