

# Nettoyant Teck Step 1 Nautic Clean 17 - Fût 220 l

Réf : **NC17220**

Le nettoyant teck phase 1 T17 s'avère hautement performant pour la rénovation et l'entretien du teck. Grâce à sa capacité exceptionnelle à pénétrer et à humidifier en profondeur, il réussit à déloger et à éliminer efficacement les impuretés les plus tenaces, telles que les poussières noires, les moisissures séchées, et les taches grasses.

Livraison classique

**Prix public TTC**

**N.C.**

## CARACTÉRISTIQUES

### NETTOYANT TECK STEP 1 NAUTIC CLEAN 17 - FÛT 220 L

Réf. **NC17220**

- Modèle : Nautic Clean 17
- Poids : 239 kg
- Volume : 220 L

**Matière dangereuse :** non

**Poids :** 239,00 kg.

**Page du catalogue papier :** 150

## SPÉCIFICATIONS

Pour obtenir une restauration impeccable, nous avons développé un système bi-composant comprenant le nettoyant teck phase 2 T18, un dégrisant spécialement conçu pour le teck.

Avantages :

- Très simple à utiliser.
- Formulé spécialement pour l'entretien du teck.
- Aucun effet nocif sur les joints (testé en laboratoire).
- Aucun effet nocif sur l'acier inoxydable (testé en laboratoire).
- Contient des tensioactifs d'origine végétale.
- Ne contient pas de phosphates, NTA ou chlore.
- Restauration parfaite du teck, avec une finition impeccable grâce au TEAK STEP 2 Dégrisant.

Utilisation et entretien :

Dosage : 1 part de TEAK STEP 1 pour 3 parts d'eau.

Vaporisez ou étalez la solution sur la surface à traiter à l'aide d'une brosse douce, frottez dans le sens des fibres, puis laissez agir pendant 10 minutes. Ne pas rincer.Ensuite, appliquez le TEAK STEP 2 dégrisant en l'étalant avec une brosse propre. Vous remarquerez

que le teck retrouve progressivement sa couleur naturelle à mesure que vous appliquez le TEAK STEP 2.

Rincez en frottant doucement avec une brosse de pont pour préserver les fibres du teck.