

Dégrisant Teck Step 2 Nautic Clean 18 - Fût 220 l

Réf : **NC18220**

Le produit de dégrisage TEAK STEP 2, qui est un nettoyant pour le teck de phase 2, est fabriqué à partir d'acide et ne provoque aucune détérioration du bois, des joints ou de l'acier inoxydable. Il est recommandé de l'utiliser conjointement avec TEAK STEP 1 pour obtenir des résultats exceptionnels, faisant de TEAK STEP 2 le choix idéal pour restaurer la beauté naturelle du teck.

Livraison classique

Prix public TTC
N.C.

CARACTÉRISTIQUES

DÉGRISANT TECK STEP 2 NAUTIC CLEAN 18 - FÛT 220 L

Réf. **NC18220**

- Modèle : Nautic Clean 18
- Poids : 256.6 kg
- Volume : 220 L

Matière dangereuse : non
Poids : 256,60 kg.
Page du catalogue papier : 150

SPÉCIFICATIONS

Avantages :

Excellent pour enlever les taches grises.

Restauration parfaite du teck en association avec le nettoyant détachant TEAK STEP 1.

Éprouvé en laboratoire, ne provoque pas de détérioration des joints.

Éprouvé en laboratoire, ne cause aucun dommage à l'acier inoxydable.

Aucun besoin de rinçage entre les deux étapes, ce qui permet de gagner du temps.

Formule sans acide chlorhydrique.

Utilisation et entretien :

Dosage : Appliquer pur ou diluer à 50 % avec de l'eau en fonction de l'état du teck.

Après l'application de TEAK STEP 1, sans rinçage, versez TEAK STEP 2 dans un seau et, à l'aide d'une brosse de pont propre, étalez-le doucement dans le sens des fibres.

Votre teck retrouvera progressivement sa couleur naturelle en cours d'application pour retrouver son aspect d'origine. Laissez agir

pendant 5 à 10 minutes, puis rincez abondamment à l'eau en frottant doucement avec une brosse souple pour éviter d'endommager les fibres du teck.