EMBRAYAGES

Schéma de l'embrayage mécanique - Type IM 2